

Tarjeta de Procedimiento para IDT9030T

Identificación de Mix Multi Drogas

Sustancia

Como precaución, deben utilizarse guantes y protección ocular al manipular sustancias y utilizar unidades de prueba. No perfora ninguna parte de la unidad. No retire la sonda una vez asegurada en la unidad. En el improbable caso de un derrame, enjuague completamente el área afectada con agua. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Preparación de Prueba	1	Retire la sonda Smart-Tip™ de la unidad de prueba.		Si la sustancia sospechosa es un polvo o una tableta, continúe con los Pasos 2-5. Si la sustancia sospechosa es material vegetal, continúe con los Pasos 6-11.

Preparación Multi Drogas	2	Muestree la sustancia sospechosa.		
		Polvo Toque con la sonda Smart-Tip™ para muestrear.	Tableta Presione firmemente Smart-Tip™ en la tableta mientras frota en un movimiento circular hasta que la punta esté completamente cubierta con sustancia.	Polvo Encapsulado Abra la cáscara con seguridad. Vierta suavemente la sustancia y toque con el Smart-Tip™ adhesivo para muestrear.

Preparación Multi Drogas	3	Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.	STOP No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.	Identificación Multi Drogas	4	Con pulgar e índice , apriete la cámara 1 hasta que se rompa la cápsula.	Identificación Multi Drogas	5	Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.
	Las clavijas flexibles								

Resultados Multi Drogas	Si la sustancia sospechosa es un polvo, cristal, gránulos o escamas, o una tableta ilícita (una tableta inusual marcada con un símbolo) o pastilla ilícita, la aparición de color púrpura-violeta indica puede estar presente una de estas drogas sospechosas: Heroína, Metanfetamina, Anfetamina, Éxtasis/MDMA, Bufedrona, Catinona, DMT, Fentanilo, Ketamina, Mefedrona, Metadona, Metcatinona, Metilona, mCPP, MDPBP, MDPV, MPA, PCP, PMA, PMMA, 2-aminoindano, otras drogas sintéticas/de diseño.
	La aparición de un color verde o azul-verde indica la presencia de Cocaína o Crack.
	Si no se desarrolla ninguno de los colores anteriores, no hay presentes ninguna de las drogas mencionados anteriormente. Independientemente de si aparece un color o no, no continúe con la prueba de marihuana. PARE y proceda a la eliminación.

Preparación Marihuana	6	Muestree la sustancia sospechosa.	
		Materia Vegetal Toque con la sonda Smart-Tip™ para muestrear. Asegúrese de que la punta esté completamente cubierta.	Hachís Presione firmemente Smart-Tip™ en el ladrillo mientras frota en un movimiento circular hasta que la punta esté completamente cubierta con sustancia.

Preparación Marihuana	7	Asegure la sonda Smart-Tip™ en la unidad de prueba. Presione firmemente.	STOP No continúe a menos que la sonda esté bloqueada debajo de las clavijas flexibles y no pueda ser retirada de la unidad de prueba.	Identificación Marihuana	8	Con pulgar e índice , apriete la cámara 2 hasta que se rompa la cápsula.	Identificación Marihuana	9	Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.
	Las clavijas flexibles								

Identificación Marihuana	10	Con pulgar e índice , apriete la cámara 3 hasta que se rompa la cápsula.		Identificación Marihuana	11	Sacuda suavemente la unidad de prueba durante 2 o 3 segundos.
					Espere hasta 3 minutos a que se desarrolle totalmente el color. El color puede desarrollarse en menos tiempo.	

Resultados Marihuana	La aparición de un color azul-violeta o púrpura indica la presencia de Marihuana o Hashish.
	Si no se desarrolla un color azul-violeta o púrpura, entonces ni la marihuana ni el hachís están presentes. Independientemente de si aparece un color o no, no continúe con la prueba de Multi Drogas. PARE y proceda a la eliminación.

Eliminación Es seguro eliminar el kit de prueba con la basura. SPA 0113

Todos los resultados son de presunción.

Si es necesario, pruebas de confirmación adicionales por un laboratorio competente pueden proporcionar identificación adicionales.